



# Changer l'ampoule du feu arrière sur Peugeot 208

Voici comment accéder aux ampoules du feu arrière, notamment pour changer le feu de clignotant arrière et le feu de recule.

Rédigé par: Brahim Imouloudene



## INTRODUCTION

Nous allons procéder au changement des ampoules des feux arrières sur 208 phase 2. Le démontage se fera sur le feu arrière gauche, il est identique sur le feu arrière droit.



### OUTILS:

- Une paire de Gants (1)



### PIÈCES:

- Ampoules feu arrière (1)
- Ampoule de feu clignotant (1)

## Étape 1 — Repérer l'accès via le coffre



- L'accès au démontage du feu se trouve dans le coffre.
- Ouvrez le coffre et repérez la trappe en plastique.

## Étape 2 — Débrancher la fiche électrique et le boulon



- Ouvrez cette trappe en appuyant légèrement sur le clips situé sur la partie supérieure de la trappe.
  - Une fois la trappe enlevée, vous avez accès à la fiche électrique et au boulon en plastique permettant la fixation du feu.
  - Débranchez la fiche en pressant le clips.
  - Dévissez le boulon de plastique (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).
-  Si vous avez du mal à le dévissez, n'hésitez pas à utiliser du dégrippant et laisser agir quelques minutes.

### Étape 3 — Retrait du feu



- Vous pouvez maintenant retirer le feu sans difficulté.

### Étape 4 — Accès aux ampoules



- Une fois le feu enlevé, retournez-le
- Retirer les clips indiqué sur la photo
- Vous avez ainsi accès aux ampoules
- Changez [l'ampoule de feu clignotant](#) en la tournant légèrement et en tirant.
- Changez l'ampoule de feu de recule en la tournant légèrement et en tirant.

 Ce sont des ampoules à douille et non à visser.

