Remise à zéro voyant huile dégradée

Remise à zéro voyant huile dégradée

Rédigé par: pgar3366

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-08-05 06:04:54 AM (MST).

Étape 1 — Remise à zéro voyant huile dégradée



- Mettre le contact et garder la pédale d'accélérateur enfoncée à fond et la maintenir ainsi durant toute l'opération. Appuyer 7 fois sur la pédale de frein et attendre 30 s. Couper le contact et attendre encore 30 s. Remettre le contact et vérifier que le voyant est bien éteint.

© 2023