Changer les vérins de hayon sur Peugeot 206

Rédigé par: thibaut.ansaldi



INTRODUCTION

[video: http://youtu.be/kgsAdFvZMdE]

OUTILS:

- Tournevis plat (1)
- un balai (1)

PIÈCES:

- Verins de hayon (1)

Étape 1 — Extraire les vérins du hayon







- Sécuriser le hayon avec un balai
- Retirer les 2 clips du vérin en débutant vers le bas
- Déboîter le vérin
- Effectuer un test

Étape 2 — Contrôle des nouveaux vérins



- Vérifier la correspondance entre les anciens et **les nouveaux vérins de hayon** (crochets , taille)

Étape 3 — Repositionner les nouveaux vérins de hayon





- Remboîter et reclipser le vérin en débutant par le bas
- Répéter la même opération pour le deuxième vérin de hayon