



Changer les vérins de hayon sur Renault Twingo II

Comment changer les vérins de coffre sur Renault Twingo II

Rédigé par: lesly.mistre



INTRODUCTION

Ce tutoriel vous guide pas à pas afin de changer des vérins de coffre sur Renault Twingo II



OUTILS:

- Tournevis plat (1)



PIÈCES:

- Vérin de hayon (2)

Étape 1 — Extraire les vérins du hayon



- Ouvrir le coffre
- Avec le tournevis plat, retirer les deux petites languettes situés aux extrémités des vérins
- Vous pouvez alors les retirer très simplement en les déboitant de leur logement

⚠ Bloquez le coffre à l'aide d'une personne ou d'un balai pendant la durée du changement des vérins

Étape 2 — Contrôle des nouveaux vérins



- ⓘ Vérifiez la correspondance entre les anciens et les [nouveaux vérins](#) (longueur + crochets)

Étape 3 — Pose des nouveaux vérins



- Reclipser les nouveaux vérins en commençant par l'embout du bas
- Faire de même en haut
- Répétez l'opération avec le deuxième vérin

