Changer batterie sur Peugeot 206

Rédigé par: florian baurens



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-23 07:55:20 AM (MST).

INTRODUCTION

Sur Peugeot 206 **Changement de batterie sur tout les modèles 206 2.0 HDi 90cv** , la batterie est située à proximité du puits de suspension gauche.

Suivant les versions, la batterie pouvait simplement être fixée sur son support par une bride, fixée dans un bac fermé ou enveloppée dans un étui housse.

OUTILS:

- Clé mixte de 10 (1)
- Clé plate (1)

8,13

- Cliquet (1)

PIÈCES:

- Batterie (1)

Étape 1 — Remplacer la batterie



⚠ Il est impératif de couper le moteur pour changer **la batterie**

⚠ Comparer les caractéristiques électriques de la nouvelle et l'ancienne batterie