Changer le balai d'essuie-glace arrière sur Hyundai Tucson

Rédigé par: Marion Deschamps



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-26 09:27:17 AM (MST).

INTRODUCTION

Changer en toute simplicité l'essuie-glace arrière sur Tucson Hyundai

OUTILS:

- Une paire de Gants (1)

PIÈCES:

- Balai d'essuie-glace arrière (1)

Étape 1 — Dépose du balai d'essuie-glace arrière







- Lever l'essuie-glace arrière
- D'une main, tenir l'essuie-glace, de l'autre main tenir le bras. Faire pivoter l'essuie-glace vers le haut afin de le déclipser totalement du bras.


Étape 2 — Comparer



- Comparer l'ancien essuie-glace et le nouveau.

⚠ Attention de bien lever le bras ou le mettre sur un carton afin que celui-ci ne se referme pas violemment sur le pare-brise

Étape 3 — Repose du nouvel essuie-glace arrière







- Pour repositionner le nouvel essuie-glace bien vérifier le sens. L' encoche doit être mise face à la gouttière du bras
- Introduire l'encoche sur le bras et la reclipser en poussant dessus

Étape 4 — Repose du balai d'essuie-glace arrière (2)







- D'une main, tenir l'essuie-glace, de l'autre main tenir le bras. Faire pivoter l'essuie-glace vers le bas afin de le reclipser totalement sur le bras.

Actionner l'essuie-glace arrière grâce à la manette qui se trouve près du volant afin de vérifier qu'il fonctionne bien.