



Changer la platine de feux arrière sur Peugeot 206

Rédigé par: thosca205306



INTRODUCTION

Ce tutorial vous aide à réaliser le changement de la platine de feux arrière sur peugeot 206



OUTILS:

- [pince multiprise](#) (1)
- [clé plate de 10mm](#) (1)
- [Tournevis a bout plat](#) (1)



PIÈCES:

- [platine de feux arrière](#) (1)

Étape 1 — démontage




- pour accéder à la platine il faut démonter le feux
- il faut retirer la moquette pour avoir accès au feux, pour ce faire il y a un petit clip en plastique à retirer (photo 3) à l'aide d'un tournevis plat faire levier sur la partie centrale du clip.

Étape 2 — démontage (1)



- une fois la moquette retirée on a accès au feux
- défaire l'écrou en plastique à l'aide d'une pince multiprise
- puis retirer le fils de masse

Étape 3 — démontage (2)




- débrancher le connecteur
- puis retirer le feux

Étape 4 — démontage (3)



- défaire l'écrou avec une clé de 10mm puis séparer la platine du feux en tirant dessus

Étape 5 — comparaison



- comparer les dimensions des deux platines ainsi que les connectiques

Étape 6 — remontage



- mettre la nouvelle platine dans le feu et resserrer l'écrou.
- puis remettre le téton du feu (flèche bleu) à son emplacement (voir flèche rouge)

Étape 7 — remontage (1)



- remettre le fil de masse puis serrer l'écrou en plastique, brancher le connecteur sur le feu
- remettre la moquette correctement sous le joint de coffre en caoutchouc puis le clip en plastique.