



Changer un rétroviseur manuel sur Twingo 1

Voici comment procéder pas-à-pas pour changer un rétroviseur manuel, cassé ou abîmé, sur votre Twingo 1.

Rédigé par: yannisb34



INTRODUCTION

Un rétroviseur abîmé est un danger pour la conduite. Il est très simple de le changer. Vous verrez comment faire dans ce tutoriel, ainsi que les outils nécessaires.



OUTILS:

- [tournevis torx T20](#) (1)



PIÈCES:

- [Rétroviseur](#) (1)

Étape 1 — Dévissage du rétroviseur, côté extérieur



- Pour commencer, dévissez les deux vis Torx situées à l'extérieur.


 Pensez à garder toutes les vis pour le remontage !

Étape 2 — Enlèvement de la poignée



- De l'intérieur, dévissez la vis Torx au centre de la poignée de réglage du rétroviseur.
- Retirez la poignée.

Étape 3 — Dévissage du rétroviseur, côté intérieur



- Retirez les caches en plastique.
- Dévissez l'écrou qui tient le rétroviseur à la caisse.

Étape 4 — Enlèvement du rétroviseur



- Vous pouvez maintenant retirer le rétroviseur.
- Retirez la protection en caoutchouc et disposez-la sur le nouveau rétroviseur.

Étape 5 — Mise en place du nouveau rétroviseur



- Une fois la protection en caoutchouc placée, mettez en place le nouveau rétroviseur.
- Revissez l'écrou de l'intérieur.

Étape 6 — Fixation du nouveau rétroviseur



- Mettez le cache en plastique en place, et revissez la poignée.
- De l'extérieur, revissez les deux vis Torx.
- Vous avez un rétroviseur tout neuf, félicitations !

Félicitations, votre rétroviseur est tout neuf !