
Changer le filtre à air sur Partner 1.9d (DW8)

Ce tutoriel montre comment changer le filtre à air sur Peugeot Partner 1.9d (DW8).

Rédigé par: a_bosc2000



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-08-04 04:42:21 AM (MST).

PIÈCES:

- Filtre à air (1)

Étape 1 — Localiser le filtre à air





- le filtre à air se situe près de la batterie
- mais il a une position un peu inhabituelle puisqu'il se trouve très en bas du moteur : on va le changer par le dessous

ⓘ Je fais cette intervention sur une fosse pour avoir des photos plus claires mais on peut tout-à-fait changer le filtre à même le sol.

Étape 2 — Ouvrir la boîte à air








- déclipser les 2 agrafes de la partie inférieure de la boîte à air
- incliner la partie inférieure
- et la sortir

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-08-04 04:42:21 AM (MST).

Étape 3 — Nettoyer







- sortir le filtre
- nettoyer la partie inférieure
- nettoyer le joint (il n'était pas fourni avec le filtre)


Étape 4 — Comparer



- comparer l'ancien filtre avec le nouveau (forme, diamètre, longueur)

Étape 5 — Monter le filtre





- installer le filtre dans la boîte à air
- il faut l'enfoncer dans la boîte à air, il tient tout seul

Étape 6 — Monter la partie inférieure







- présenter la partie inférieure
- insérer l'encoche dans son logement sur la boîte à air
- refermer et clipser les 2 agrafes