





Substituição - Cubo de Roda - ALB70-301

SPICER SEM SEGREDOS: 100% de conteúdo técnico Spicer com 0% de complicação | Como substituir o Cubo de Roda ALB70-301.

Redigido por: Spicer



INTRODUÇÃO

Substituir um Cubo de Roda Albarus requer alguns cuidados e ferramentas específicas.



FERRAMENTAS:


- [Torquímetro](#) (1)
- [Martelo de Poliuretano](#) (1)
- [Chave de Fenda](#) (1)
- [Kit Soquetes com catraca](#) (1)
- [Desengripante de parafusos e porcas](#) (1)
- [Kit chave Torx](#) (1)
- [Jogo de chaves combinada](#) (1)



PEÇAS:


- [Cubo de Roda ALB70-301](#) (1)

Passo 1 — Remoção do Cubo de Roda



- Com o veículo apoiado no chão, solte os parafusos da roda, suspenda o veículo e remova a roda;
- Solte os parafusos e remova o tambor de freio (**deixe o freio de estacionamento solto facilitar na remoção e instalação do tambor de freio**);
- Solte os parafusos do cubo de roda (estão localizados na parte traseira do espelho, onde é montado as lonas de freio). **Remova o conector do sensor ABS do freio**;

Passo 2 — Montagem e instalação do Cubo de Roda



- Monte o novo cubo de roda no espelho do freio e aperte os parafusos de fixação;
- Ligue o conector do sensor freio ABS.
- Monte o tambor de freio no veículo e aperte os parafusos de fixação;
- Monte a roda e posicione os parafusos da roda;
- Com o veículo apoiado ao chão aperte as porcas da roda;

Passo 3 — Segurança é o resultado do trabalho de todos nós.

Segurança **SEMPRE** em primeiro lugar



- Sob quaisquer circunstâncias deve-se tentar qualquer conserto ou manutenção para o qual não foi treinado ou se não possui as ferramentas e equipamentos para o conserto.
- Sempre use os óculos de segurança adequado quando fizer algum tipo de manutenção. Não usar os óculos de segurança pode resultar em ferimento e/ou perda parcial ou completa da visão.
- Seja sempre cuidadoso ao trabalhar com produtos que tenham pontas afiadas.

Passo 4 — Respeite o Meio Ambiente

[youtube.com/SpicerBrasil](https://www.youtube.com/SpicerBrasil)

- Parte importante do trabalho e da própria operação da sua oficina é o descarte correto dos produtos que serão substituídos. Faça a sua parte e juntos contribuimos para um futuro sustentável.
- Saiba mais em <http://www.spicer.com.br/danatureza>

Evite danos e desgastes prematuros, após a instalação do Cubo de Roda, verifique a geometria do veículo.