Changer les feux arrières sur Fiat 500

Comment remplacer les feux arrières sur votre Fiat 500 ou Abarth 500, 595, 695

Rédigé par: dylan.leviavant



INTRODUCTION

[video: https://www.youtube.com/watch?v=IpdIHJ1QOjc]

OUTILS:

- Douilles (1)

10

PIÈCES:

- Feux arrière Fiat 500 (1)

Étape 1 — Dépose des feux








Pour accéder aux feux arrières, ouvrir le coffre


- Les feux sont fixés avec deux vis sur le côté intérieur

Étape 2 — Dépose des feux

- Dévisser les deux vis à l'aide de la douille de 10 puis les retirer


Étape 3 — Dépose des feux





- Tirer le feu vers l'extérieur pour accéder au connecteur branché à l'arrière

Étape 4 — Dépose des feux







- Tirer la languette du connecteur puis le retirer

ⓘ Le feu est maintenant libre

Étape 5 — Dépose des feux





- Tirer la languette du connecteur puis le retirer


ⓘ Le feu est maintenant libre


Étape 6 — Comparaison



- Comparer les dimensions et la connectique du nouveau feu avec l'ancien

Étape 7 — Repose des feux





- Rebrancher le connecteur à l'arrière du nouveau feu

⚠ Actionner les clignotants et les freins pour vérifier que le connecteur soit bien branché

Étape 8 — Repose des feux




- Reposer le feu dans son emplacement

Étape 9 — Repose du feu





- Revisser les deux vis pour fixer le nouveau feu arrière

Étape 10 — Repose des feux




Une fois les deux vis resserrées, le feu est fixé